

6 4 Series Console Dataset Ver3.00 以上 取扱説明書

東洋電機製造株式会社

目次

1.	概要3
2.	動作環境3
3.	V2.70 以前と V3.00 の変更点について3
4.	接続方法4
5.	画面説明
6.	ファイル・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
7.	実行9
8.	オフ° ション · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
9.	言語12
10.	.ヘルフ゜・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・12
11.	. メッセージ対応13
12.	.アップデートプログラムについて ······14

1. 概要

本ソフトは、弊社インバーク製品 VF/ED シリーズ(VFC2004,ADS を除く)のデータ設定を PC 上で行うもので、設定値を一括設定できるほか、インバータに設定されているデータを読み 込み、表示し、それを印刷することができます。

また、読み込んだデータを保存し、いざという時のバックアップに役立ちます。

2. 動作環境

- ·Windows95 以降
- ・RS232C-USB変換アダプタ使用を推奨

3. Ver2.70 以前と Ver3.00 の変更点について

・ROM 選択方法の変更

Ver2.70 以前は ROM バージョンを選択する際にプルダウンを使用していましたが、今回から、より操作性の良い "ポップアップメニュー" に変更しました。

・項目の追加

新たに「設定範囲」の項目を追加しました。これによりマニュアルを参照する手間が省けます。

コンへ。ア機能

異なるファイルの設定値を比較し、互いに異なる値の場合は '*' マークで表示します。

・小数点位置、有効桁数チェック

設定値を入力する際、入力した値の小数点位置、有効桁数が正しいかチェックします。

・ エラーメッセーシ゛のエリア指定

データをインバータにロードする際に、設定値が範囲外の場合は通信ログに記述されます。 L.N.O エリアについては選択形式に変更しました。

・印刷のエリア指定

印刷したい範囲をエリア別に選択できます。

・ ステータスハ゛ーの表示


設定値を変更した際、ステータスバーに変更した"エリア名"が表示されます。

・ファイルオープ。ソレス


インバータからデータをロードした際に今まではファイルを開く操作をしていましたが、今回よりデータ転送終了後、自動でデータを表示します。

4. 接続方法


・VFC64/VFC2001/VFC2001-Z(RoHS 対応基板)



· VFC64SDS/SDS2005



※コネクタ部参照



PC 側 RS232C(Dsub-25P)

図1 接続図

※インストールについて

インストールする際は、CD 表紙裏に記載されているシリアル番号を正しく入力し、指示に従ってそのままお進みください。

※設定値について

設定値に関する詳細は、お持ちの機種の「インテリジェントインバータ取扱説明書第3章」をご覧下さい。

5. 画面説明

メイン画面

ソフト起動後このメイン画面(図2)が表示されます。詳細は下記に記します。




図2 水心画面

(1) ")-N/\"-

ツールバーの詳細を表1に示します。

表1 ツールバー一覧

ツールバー	メニュー	機能
ファイル	新規作成	ファイルを新規に作成
	開く	保存ファイルを開く
	上書き保存	編集中の既存ファイルを保存
	名前を付けて保存	新規ファイルの保存/既存ファイルのファイル名変更保存
	閉じる	編集中のファイルを閉じる
	ファイルコンヘ°ア	二つのファイルの設定値を比較
	印刷	表示されている設定値の印刷
	終了	ソフトの終了
実行	データ読み込み	インバータから設定値を読み込む
	データ書き込み	インバータに設定値を書き込む
オプション	通信設定	ポートの設定
	通信ログ参照	前回インバータへの書き込みを行った時のエラーメッセージ
	インバータ変更	インバータのROMバージョン変更
言語	日本語	日本語で表示
	英語	英語で表示
ヘルフ°	バージョン情報	ソ가についての詳細

② ファイル名

現在表示しているファイルのフルパス名が表示されます。

③ インバータ情報

選択した機種名、制御モード、インバータ容量、ROM バージョンを表示します。

4 ショートカットホータン

頻繁に使用するメニューの一部をこのボタンによって実行できます。

⑤ 項目

「設定エリア」: エリア名と番号を表示します。

「タイトル」: 設定エリアに対する項目を表示します。

「設定範囲」: 設定可能な範囲を表示します。

「デフォルト値」: 初期設定値が表示されます。

「設定値」: 現在設定されている値が表示されます。

「小数点位置」: 小数点以下の桁数を整数で表示します。

(例) 設定値17.345の時の小数点位置は"3"となります。

「有効桁数」: 小数点、マイナス符合を除いた整数の有効桁数を表示します。

(例) ○ 設定値: 172.23 小数点位置: 2 有効桁数: 5

× 設定値: 1722. 3 小数点位置: 2 有効桁数: 5

6. 771N

• 新規作成

「新規作成」をクリックすると図3のウィンドウが表示されます。「インバータ変更」時も同じです。 ①機種 ②制御モード ③インバータ容量・電圧 ④ROM バージョンの順に選択していきます。 ROM バージョンを選択しないと "OK" ボタンを押すことは出来ません。




図3 選択画面

ROM バージョン選択ボタンをクリックすると下図の様なメニューが表示されるので ROM バージョンを選択してください。



図4 ROM バージョン選択画面

開く

保存していた CSL ファイルを開きます。クリックすると「ファイルを開く」ウィンドウが表示されますのでファイルを選択してください。

・上書き保存

「開く」で開いたファイルを編集し、ファイル名を変更せずに保存します。

・名前を付けて保存

現在開いているファイルを保存します。クリックすると「名前を付けて保存」ウィンドウが表示されますので、ファイル名を入力し保存してください。拡張子は ".csl" となります。

閉じる

現在表示されているファイルを閉じます。

・ファイルコンへ。ア

二つの異なるファイル(現在開いているファイルと他のファイル)を比較します。

比較して設定値が互いに異なる場合は判定欄に"*"が表示されます。(図5参照)。 手順は、一方のファイルを開いておき、「ファイル」ー「ファイルコンパア」でもう一方のファイルを「ファイルを 開く」ウィンドウから選択します。(編集中であればそのファイルを保存し、「ファイル」ー「閉じる」 でひとまずファイルを閉じてください。)

但し、<u>機種・制御モート・ROM バージョンが一致していないと比較できません。</u>また、印刷はできますが<u>設定値の変更、保存は出来ません。</u>印刷時、互いに値が違う場合は比較値のすぐ横に"*"が印刷されます。

テウォルト値	設定値	比較ファイル値	判定
0	1111	1112	*
24	120	120	
-24	-24	-24	
30.0	34.5	34.5	
30.0	30.0	30.2	*
0.3	0.3	0.2	*

図5 ファイルコンヘ。ア画面

印刷

パラメータを印刷します。図6が印刷設定画面です。"プリントエリア指定"欄で選択したエリアの パラメータが印刷されます。また、"All check"を選択すると図6の様に全て選択され全エリアのパラメータを印刷します。("All check"を選択後"Clear"に表示が変わります。)



図6 印刷設定画面

•終了

"コンソールデータセット"を終了します。

7. 実行

データ読み込み

インバータから設定データを読み込みます。 クリックすると図7が表示されますので「実行」ボタンをクリックして下さい。 メッセージ欄に "start!!" と表示されます。読み込みが正常に終了されるとメッセージ欄に "end!!" "ファイル名"ReadData.csl"でセーブしました。" と加えて表示されます。




図7 データ読み込み画面

【エラーメッセージが表示された場合は...】

「"Comm Port Open Error!!!"」

・ ポ 小の設定があっているか確認してください。

「"タイムアウトエラーです"」

- ・基板に電源が入っているか確認してください。
- ・ケーブルが指定したコネクタに接続されているか、または、基板からケーブルが外れていないか確認してください。

· データ書き込み

編集した設定値をインバータに書き込みます。クリックすると図8の画面が表示されます。

「実行」ボタンをクリックするとメッセージ欄に "start!!" と表示され、確認メッセージウィンドウが表示されますので「OK」をクリックしてください。

書き込みが正常に終了するとメッセージ欄に "end!!" "通信ログファイル名は" writelog.txt "です。" と加えて表示されます。

オプション:プリント基板を初期化及び基板交換したときの再調整時に使用してください。

メッセージ:設定値にエラーがあるとメッセージが表示されます。

表示オプション:通常はFund~Jェリアまでのメッセージが表示されますが、L, N, Oェリアを使用し

た場合は、使用したエリアにチェックを入れて実行してください。

書き込みエリア指定:書き込みたいエリアの開始エリア名と最終エリア名が選択できます。




図8 データ書き込み画面

【エラーメッセージが表示された場合は...】(データ読み込みを参照してください。)

- ・基板とパソコンをつなぐケーブルが外れていないか確認してください。
- ・ポートの設定があっているか確認してください。
- ・基板に電源が入っているか確認してください。
- ・ケーブルが指定したコネクタに接続されているか確認してください。

8. オプション

• 通信設定

データ送受信時に使用する COM ポートの設定を行います。読み込み/書き込みを行う前に必ず設定してください。図 9 が設定画面です。

COM ポートを設定する際は必ずウィンドウズメニュー・コントロールパネルのデバイスマネージャでポート番号を確認してから選択して下さい。



図9 通信設定画面

(注) "書き込みウェイト時間設定"の変更は、データ書き込み時のメッセージ欄に「VFC64 が EEPROM 書き込み中でした。」と表示された時に設定値を大きくしてください。

・ 通信ログ 参照

通信の"writelog.txt"を再度参照する時に使用します。実行すると図10の画面が表示されます。通信のには前回通信時の内容が表示されます。



図10 通信ログ参照画面

インハ゛ータ変更

現在の設定値を他のROM バージョンに適用するときに使用します。操作方法は「新規作成」時と同じです。ROM バージョンのみ変更してください。(一部変更できない組み合わせがあります。)

9. 言語

· 日本語/英語

表示される言語を設定します。「日本語」と「英語」を表示することができます。 初期設定値は「日本語」になっています。



図11 言語選択画面

10. ヘルプ

バージョン情報

本ソフトについての情報 (バージョン)、使用者について表示されます (図12)。 Version は本ソフトのバージョンを指し、Serial No.はインストール時のシリアル番号です。 File Version は現在のパラメータテーブルファイル (ソフトの表示に必要なファイル) のバージョンです。



図12 バージョン情報画面

11. メッセージ対応について

- 「入力が間違っています」
- ⇒設定値欄に整数以外の文字を入力した可能性があります。
- ・「有効桁数が異なります」
- ⇒入力した値が有効桁数(最大5桁)を超えて入力された可能性があります。
- ・「小数点位置が異なります」
- ⇒表示されている小数点位置と入力した値の小数点位置が異なっている可能性があります。
- ・「設定値が最高値を超えています。'A-0'設定値以下にしてください。」
- ⇒入力値が A-0 を超えると表示されます。
- ・「設定値が最低値を下回っています。'A-1'設定値以上にしてください。」
- ⇒入力値が A-1 を下回ると表示されます。
- ・「設定値が最高値を超えています。'A-1'設定値以上にしてください。」
- ⇒入力値が負の場合で A-1 より下回っていると表示されます。
- ・「最低値が最高値以上になっています。設定値を'A-0'より小さくしてください。」
- ⇒A-1 の値が A-0 の値を超えると表示されます。
- ・「この電圧・容量での ROM バージョン変更はできません。」
- ⇒変更する前と後のバージョン間で容量テーブルが異なり、存在しない容量を設定した時に表示されます。
- ・「ファイルを比較することが出来ません。」
- ⇒ファイルコンペア時に、機種、制御モード、容量、ROM バージョンのいずれかが一致していないため表示されます。

12. アップ・デートプログラムについて

本プログラムは弊社制御基板(VFC基板)のROM バージョンが追加で発行された時、

Ver2.70 以前のソフトの場合では追加した ROM バージョンに対応したパラメータテーブルファイルが無いと、その ROM を使用している基板のパラメータを表示・編集・保存の操作をすることが出来ず、バージョンアップしたソフトを再インストールする必要がありました。今回、その様な手間を省いた Ver3.00 をリリースしました。

ユーサー自身でソフトの更新 (パラメータテーブルファイルのアップデート) を可能にした点が、今回改良したポイントです。よって、ソフトを更新する際はこのアップデートプログラムを下記の通りに実行してください。

1. まず、コンソールデータセット本体を終了してください。その後 Project1.EXE をダブルクリックしてください。起動すると図1が表示されます。



図13 スタート画面

2.「Next>>」をクリックしますと図2の様な画面が表示されます。



図14 実行画面例

左側に変更前の現在のパラメータファイルバージョンと総ファイル数を示します。 右側に変更後のパラメータファイルバージョンと総ファイル数を表示します。 3.「実行」をクリックすると図3のメッセージが表示されますので「すべて上書き」を選択してください。




図 1 5 メッセーシ 画面

4. データコピーが完了すると図4のメッセージが表示されます。



図16 メッセージ画面

5. これでアップデート完了です。「Close」で終了してください。

コンソールデータセットを起動し、「ヘルフ゜」 — 「バーシ゛ョン情報」で "FileVersion" が、図14で の "Version" 値と同じか確認してください。

以上

⑩ 東洋電機製造株式会社

http://www.toyodenki.co.jp/

本 社	東京都中央区京橋二丁目 9-2 (第一ぬ利彦ビル) 産業事業部 TEL,03(3535)0652~5 FAX,03(3535)0660,0664	〒104-0031
大阪支社	大阪市北区角田町 1-1 (東阪急ビル) TEL.06(6313)1301 FAX.06(6313)0165	〒530-0017
名古屋支社	名古屋市中村区名駅三丁目 14-16 (東洋ビル) TEL 052(541)1141 FAX 052(586)4457	∓450-0002
北海道支店	1EL. 02 (341) 1141 FAX. 032 (360) 445 / 札幌市中央区大通西 5-8 (昭和ビル) TEL. 011 (271) 1771 FAX. 011 (271) 2197	〒060-0042
九州支店	福岡市博多区博多駅南一丁目 3-1 (日本生命博多南ビル) TEL, 092 (472) 0765 FAX. 092 (473) 9105	〒812-0016
台北支店	台北市民権東路 6 段 3 0 8 號 4 樓 TEL. 886-2-2632-3260, 3262 FAX. 886-2-2632-3251	
仙台営業所	仙 台 市 青 葉 区 五 橋 一 丁 目 5 - 2 5 TEL. 022 (711) 7589 FAX. 022 (711) 7590	〒980-0022
横浜営業所	横浜市神奈川区鶴屋町二丁目 13-8 (第一建設ビル別館) TEL, 045 (313) 4030 FAX, 045 (313) 4041	〒221-0835
広島営業所	広島市中区宝町一丁目 15 (宝町ビル) TEL, 082 (249) 7250 FAX, 082 (249) 7188	〒730-0044
沖縄営業所	沖縄県中頭郡嘉手納町字屋良 1022 TEL. FAX. 098(956) 7314	〒904-0202

サービス網 東洋産業株式会社

http://www.toyosangyou.co.jp/						
本 社	東京都千代田区東神田 1 丁目 10·6(幸保第二ビル) TEL 03(3862)9371 FAX 03(3866)6383	〒101-0031				
大阪支店	大阪市淀川区西中島 4 丁目 7-4(新大阪生原ビル) TEL 06(6307)8181 FAX 06(6307)8185	〒532-0011				
横浜支店	横浜市神奈川区鶴屋町2丁目13·8(第一建設ビル別館) TEL 045(324)2356 FAX 045(324)3731	〒221-0835				
名古屋営業所	有 名古屋市中村区名駅3丁目 14-16(東洋ビル) TEL 052(541)1150 FAX 052(586)4457	〒450-0002				
九州駐右	福岡市博多区博多駅南1丁目3-1 (日本生命博多南ビル) TEL 092(413)6951 FAX 092(473)9105	〒812-0016				
北海道営業所	析 札幌市中央区大通西5-8(昭和ビル) TEL 011(251)5611 FAX 011(271)2197	〒060-0042				